

注册事项

对人富有毒

警告：可对眼睛造成严重的暂时性伤害。若入口中或与皮肤接触渗透后会产生有害后果。切勿让其落入眼睛，或接触到皮肤或衣服。在使用之后及在用餐、饮水、漱口前用肥皂和清水彻底洗手。将受污染的衣服除去并洗干净后方可再次使用。

物理与化学危险品

切勿与肥皂、其它清洁剂或化学物品混合使用。
请参阅使用手册中的详细说明。



冰淇淋机氯化清洁剂

二氯异三聚氰酸铵	3.4%
其他成分	96.6%
合计 :	100.0%

请放置在儿童不能接触的地方
警告
请阅读背面的注意事项

急救措施	
如果戴入眼睛	<ul style="list-style-type: none">• 眼睛保持睁开，用水缓慢轻柔地冲洗 15 - 20 分钟。• 如果戴有隐形眼睛，请先冲洗 5 分钟，然后取下隐形眼镜并继续冲洗眼睛。• 致电毒物控制中心或医生，咨询处理方法。
如果溅到皮肤或衣服上	<ul style="list-style-type: none">• 脱下被污染的衣服。• 立即用大量的水冲洗皮肤 15 - 20 分钟。• 立即致电毒物控制中心或医生，咨询处理方法。
如果吞入口中	<ul style="list-style-type: none">• 立即致电毒物控制中心或医生，咨询处理方法。• 如果尚能吞咽，喝一杯水。• 切勿采用呕吐法，除非由毒物控制中心的人员或医生来实施。• 切勿给不省人事者口服任何东西。

医生注意：也许不能洗胃，因为粘膜可能已被损伤。

由 PURDY PRODUCTS CO. 制造
地址：P.O. BOX 456, WAUCONDA, IL 60084

净重：38 克

冰淇淋机的霜冻和酒精

霜冻和酒精操作指南

1. 按下原料斗盖板、华圈和料桶装置，将其放入水箱准备清洗和润滑。
2. 将所有冰淇淋混合料排入到已排空的设备。
3. 往原料斗内加入 1 升冷漂洗水。彻底送料斗和送料斗孔。
4. 将开关调到“清洗”档，搅拌 2 分钟。将开关调到“关闭”档，重复清洗步骤，直至水变清。
5. 将 1 袋 38 克的 Stera-Sheen Green Label 消毒液溶解在 8 升的温水中，倒入原料斗。
6. 将开关调到“清洗”档，搅拌 5 分钟。彻底排干溶液。将开关调到“关闭”档。
7. 卸下所有的冷冻缸零件和冷缸门。在 Stera-Sheen 消毒液内对所有卸下的零件进行彻底消毒、彻底晾干。请遵守当地健康条例。
8. 对每个冷冻缸重复上述操作。为了保证彻底清洁，请重复使用消毒液。

酒精和酒精操作指南

1. 按照厂家说明组装机器，并安装所有零件进行润滑。
2. 将 1 袋 38 克的 Stera-Sheen Green Label 消毒液溶解在 8 升的温水中，倒入原料斗。
3. 将开关调到“清洗”档，搅拌 5 分钟。彻底排干溶液。将开关调到“关闭”档，不回冲液。请遵守当地健康条例。对每个冷冻缸重复上述操作。请勿重复使用消毒液。

固定设备和其它与食物接触的表面

请清洁固定设备和其它与食物接触的表面时，可用清洁剂冲洗其表面，或用于冷布或海绵擦拭，确保所有表面都被完全湿润至少 60 秒钟，然后晾干。请遵守当地健康条例。1 小包 + 8 升水 = 100 ppm 可用氯